

Guía rápida: errores E1, E2 y E3 en freidora de aire



Qué significan y qué hacer sin abrir la máquina



El significado exacto cambia según la marca y el modelo. Usa esta guía como orientación segura y confirma siempre con el manual oficial.

1. Qué suele significar cada código



E1 / E01

Suele indicar sensor de temperatura, circuito abierto o lectura anómala.



E2

Puede indicar cortocircuito del sensor, fallo del termostato o protección térmica.



E3 / E03

Suele relacionarse con sobrecalentamiento, temperatura demasiado alta o fallo de sensor.

2. Qué hacer primero



1. Apaga y desenchufa la freidora.



2. Deja enfriar 15-30 minutos.



3. Limpia grasa y restos visibles.



4. Revisa entradas y salidas de aire.



5. Haz una prueba corta con poca carga.



6. Si reaparece, consulta manual o soporte.

3. Cuándo parar y pedir ayuda



- Si aparece en frío o nada más encender.
- Si reaparece tras reinicio y limpieza.
- Si hay olor eléctrico, chispas, cable caliente o apagados repetidos.

4. Interpretación segura por marca

Cosori		E1/E2: sensor o monitor de temperatura · E12/E22/E28: códigos por zona o sobrecalentamiento.
Xiaomi		E1/E2: sensor o elemento calefactor · E03/E04: NTC o tubo calefactor.
Princess / Tristar		E1/E2: lectura o fallo del termostato.
Cecotec / Ninja / Philco / Tevecompras		confirmar siempre el manual exacto; no uses equivalencias genéricas.



No abras la freidora ni manipules sensores, resistencia o cableado.

